


SZCZEGÓŁ MONTAŻU NAWILŻACZA PARDWEGO



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW:

1. SYSTEM N1A1
NAWIĘZACZ PAROWY TYP ELWC 10 (Gp= 10 kg/h) Z ŁACĄ PAROWĄ,
PRZEWODNEM KONDENSATU, CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI,
UKŁADEM STERUJĄCYM – 1 KPL.
2. SYSTEM N2A2
NAWIĘZACZ PAROWY TYP ELWC 15 (Gp= 15 kg/h) Z ŁACĄ PAROWĄ,
PRZEWODNEM KONDENSATU, CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI,
UKŁADEM STERUJĄCYM – 1 KPL.

UWAGI:

1. USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM SPOŚB STEROWANIA NAWILŻACZEM I ZABEZPECZYĆ DOPROWIENIE ELEMENTY WYKONAWCZE.
2. PRZED ZAMGWIENIEM LANI PAROWYCH ZMIERYĆ DOKŁADNIE WYMIAR KANAŁU WENTYLACYJNEGO DO ZABUDOWY LANI PAROWYCH.
3. ZBIORNIK SCHŁADZACY WYKONAĆ Z RURY STALOWEJ DNIOO ZAŚLEPIEJ Z KRÓCAMI DŁEY WYDOWYMI DNIOO.